Universidad de Puerto Rico
Administración Central
Instituto FILIUS
Vicepresidencia de Investigación y Tecnología
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico
RECURSO CON SENTIDO

Manual de instrucciones

básicas en español
para utilizar el equipo asistivo
de comunicación
Small Talk Sequencer #8151

© 2012 PRATP

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A100051A. Sin embargo, este documento no necesariamente representa la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que consta con el endoso oficial del Gobierno Federal.

Diseño de: Gretchen M. Matías Lebrón
Preparado por: Auricelli Torres
Edición de: Vivian Pérez Padilla
Mayo 2012

Small Talk Sequencer #8151

1. **¿Para qué se utiliza este equipo?**
   Su propósito es facilitar la comunicación, la participación y la interacción social. Fue diseñado para impactar a la población con trastornos comunicológicos severos. Permite que el usuario comunique mensajes de manera funcional y establezca relaciones de causa y efecto. Además, provee libertad e independencia para participar en diferentes situaciones comunicológicas.

2. **¿Cómo funciona?**
   El *Small Talk Sequencer* es un equipo de comunicación programable con audio digital y salida de voz. Permite hacer diferentes combinaciones de mensajes, ya que posee tres capacidades de producción: *single*, *sequential* y *random*. La capacidad "*sequential"* es ideal para narración de cuentos, cantar, decir bromas o establecer una conversación con amigos. La capacidad *"random"* permite participar en juegos que utilicen dados, ruletas y tarjetas. La capacidad simple *"single"* permite grabar mensajes cortos para participar en actividades sencillas, como nombrar. Este equipo permite almacenar hasta 250 mensajes diferentes.

3. **Funciones básicas:**

   - Asegúrese de que el volumen del equipo está a un nivel audible girando el botón plateado (*On/Off/Volumen*) que se encuentra en la parte inferior del equipo. Allí también encontrará un interruptor que permite ajustar el modo del mensaje. Para comenzar, debe colocar el interruptor en el modo "*random"*. Este interruptor sólo posee dos posiciones: "*single*" y "*sequencial"*. Sin embargo, en el modo "*sequencial"* se graban los mensajes del modo "*random*".

   - Para grabar un mensaje, debe presionar el botón rojo de grabar que aparece en la parte inferior del equipo y presionar, al mismo tiempo, el botón redondo que se encuentra en la parte superior del equipo. Pronuncie su mensaje con claridad a una distancia de aproximadamente seis pulgadas del micrófono (bocina pequeña ubicada detrás del botón redondo). Luego, deje de presionar el interruptor redondo, pero siga presionando el botón rojo de grabar ubicado en la parte inferior del equipo. Si desea grabar mensajes secuenciales, no suelte el botón redondo hasta que termine de grabar todos los mensajes. Para mensajes simples, puede dejar de presionar dicho interruptor.

   - Si desea continuar grabando mensajes adicionales, vuelva a presionar el botón redondo y grabe sus siguientes mensajes de la misma manera en la que grabó los anteriores. Para cada mensaje nuevo, debe soltar el interruptor redondo que está ubicado en la parte superior, después de grabar cada mensaje. Cuando termine de grabar, suelte ambos botones.

Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.

Los mensajes no deben exceder los 300 segundos. Este es el espacio total de tiempo que provee el equipo.

- Para utilizar el equipo para reproducción (*playback*), ajuste la pequeña palanca plateada para seleccionar el modo del mensaje (*Single/Sequencial/Random*). Cada vez que presione y suelte el botón redondo ubicado en la parte superior del equipo, escuchará los mensajes grabados según el modo seleccionado.

- Cuando termine de utilizar el equipo asegúrese de apagarlo girando el botón plateado (On/Off/Volumen) que se encuentra en la parte inferior del equipo. Remueva las baterías si no va a utilizar el equipo por largo tiempo.

- Este equipo también puede activarse utilizando un interruptor externo, que debe conectarse en el espacio que dice *"switch"*, ubicado en la parte superior detrás del botón redondo.

4. Actividades en las cuales el equipo facilita la comunicación y participación:

- Comenzar una conversación
- Saludar y despedirse
- Proveer información personal
- Hacer y responder llamadas telefónicas
- Dar instrucciones
- Llamar por su nombre a familiares y amigos
- Indicar gustos e intereses
- Interactuar en grupos
- Hacer preguntas
- Participar de juegos
- Tomar turnos
- Participar de actividades cotidianas
- Participar de rutinas diarias
- Obras de teatro
- Ordenar en un restaurante
- Hacer entrevistas
- Describir láminas
- Narrar una historia o cuento corto

Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.

- Presentar informes orales
- Proveer respuestas a problemas matemáticos
- Cantar
- Recitar el alfabeto
- Recitar un poema
- Compartir opiniones

5. Para información adicional comuníquese a:

Estados Unidos:
Enabling Devices
Toys for Special Children

Dirección: 50 Broadway Hawthorne, NY 10532

Teléfonos: 914-747-3070 / 800-832-8697 / 914-747-3480 (Sales NEW! Fax)
www.enablingdevices.com

Puerto Rico:

UMECO, Inc.
Dirección física:
171 Calle Federico Costa, Esq. Buonomo, Suite 100,
San Juan, Puerto Rico 00918-1307

Dirección postal:
P.O. Box 21536, San Juan, Puerto Rico 00928-1536

Teléfonos:
Línea gratis : 1-800-981-1976
Cuadro: (787) 620-0011
Fax: (787) 766-0057
Fax, Servicio al cliente: (787) 758-2925

Este material no necesariamente representa un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.